

Første konfiguration

Lige efter at softwaren er installeret, skal repeateren konfigureres via denne side, også via USB kabel:

<https://config.meshcore.io/>

Her skal du indstille:

Parameter	Sættes til
Name	Navnet på din repeater. Det anbefales, at det er noget der er nemt at huske og angiver cirka-placeringen, især for dem der er indenfor dækningsområdet, så de får hjælp til at forstå, hvilket område den kan nå. Du kan altid ændre navnet senere.
Admin password	Sæt en adgangskode, så du kan ændre repeaterens konfiguration, også efter at du har fjernet usb-kablet.
Radio settings	Set preset til "EU Narrow" - det er vigtigt, ellers får du ingen forbindelse overhovedet.
Advert interval (min)	0
Flood advert interval	Her bør forskellige repeaterne have forskellige værdier, så vælg en tilfældig værdi fra følgende talrække: 49,53,55,56,57,59,61,65,67,71
Owner info	Det er god stil at skrive noget her, der gør at folk kan få fat i dig, f.eks. telefonnummer eller e-mail adresse. Men ikke krævet.

Revision #3

Created 2026-07-10 16:25:06 CEST by Dyb

Updated 2026-07-10 21:51:59 CEST by Dyb