


Vejledning til skift af repeater ID


Hvis man oplever at to repeaterne, der er tæt på hinanden, har brug for at have forskellige 1-byte ID'er, så gå ind i contacts og find et ID der er ledigt. Søg på "<" og et ønsket ID:



I dette tilfælde findes der 2 repeaterne og en bruger med samme start-nummer, så det er nok ikke et godt valg. Det er ligegyldigt om man har samme ID som en bruger, det er kun repeaterne, der er interessante.

Når du skal vælge et ID, så er det to tegn, og du kan vælge mellem 0-9 og a-f. Du kan ikke vælge 00 og ff.

Her er et eksempel på et ledigt nummer:



Når du har fundet det ledige nummer, så gør følgende:

1. Gå ind i remote management på din repeater
2. Vælg Settings/Change Identity
3. Vælg Choose prefix
4. Skriv de to tegn, f.eks.: 9e
5. Derefter vælger du at sætte det nye ID
6. Derefter går du igen ind i remote management på din repeater
7. Vælg Settings/Reboot

Når den er genstartet, udsender den en advert med sit nye ID. Husk "sync clock" efter genstart.

Revision #2

Created 2026-07-09 19:19:20 CEST by Dyb

Updated 2026-07-09 19:20:03 CEST by Dyb